



Cuffie da Dormire con Memoria



Gli altoparlanti sono situati all'interno del cerchietto e possono essere regolati sopra le orecchie spostando il materiale attorno agli altoparlanti.



Cerotto



Scatola di Controllo

Altoparlante Destro

Altoparlante Sinistro

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|
| 1 | Abbassa Volume/Brano Precedente | 5 | Pulsante Modalità Scheda di Memoria |
| 2 | Riproduci/Pausa | 6 | Pulsante Modalità Bluetooth |
| 3 | Alza Volume/Brano Successivo | 7 | Slot per Scheda di Memoria TF |
| 4 | Spia di Stato LED | 8 | Porta di Ricarica USB Tipo-C/Porta Dati |

Funzioni dei Pulsanti:

- **Accensione:** Tenere premuto il pulsante ▷|| per 3 secondi.
- **Spegnimento:** Tenere premuto il pulsante ▷|| per 3 secondi.
- **Aumenta Volume:** Premere brevemente il pulsante +.
- **Abbassa Volume:** Premere brevemente il pulsante -.
- **Brano Precedente:** Tenere premuto il pulsante -.
- **Brano Successivo:** Tenere premuto il pulsante +.
- **Riproduci Musica:** Premere brevemente il pulsante ▷||.
- **Pausa Musica:** Premere brevemente il pulsante ▷||.
- **Passare alla Modalità Scheda di Memoria:** Premere brevemente il pulsante M.
- **Passare alla Modalità Bluetooth:** Premere brevemente il pulsante B.
- Quando il cerchietto è acceso, si troverà in modalità Scheda di Memoria per impostazione predefinita.

1. Come Caricare:

1. Aprire la cerniera sul cerchietto e trovare la porta di ricarica/dati USB Tipo-C (#8 nel diagramma).
2. Collegare il cavo USB Tipo-C fornito alla porta di ricarica e l'altro capo del cavo a una fonte di alimentazione (computer o presa di corrente).
3. La spia LED sulla parte anteriore della mascherina diventerà rossa durante la ricarica e cambierà a blu quando è completamente carica.

2. Nota sulla Batteria:

- La ricarica completa richiede circa 2-3 ore.
- La ricarica tramite computer non può essere eseguita contemporaneamente all'ascolto di suoni, ma la ricarica tramite presa di corrente consente l'ascolto e la ricarica simultanei.
- La batteria completamente carica dura circa 9 ore.
- Se la batteria è scarica, la spia rossa lampeggerà 5 volte.

3. Tabella delle Spie LED:

STATO	INDICATORE
Modalità di Accoppiamento Bluetooth	Luce rossa e blu lampeggiano alternativamente
Bluetooth Connesso	Luce blu lampeggia lentamente
Modalità Scheda di Memoria	Luce blu lampeggia lentamente due volte
Carica	Luce rossa fissa
Carica Completata	Luce blu fissa

4. Caricamento del file audio MP3 nella scheda di memoria:

Questo ti permetterà di riprodurre il tuo suono sulle cuffie senza essere connesso al Bluetooth.

1. Assicurati che il file MP3 sia salvato sul computer in modo da poterlo copiare o salvare nella cartella di memoria delle cuffie.
2. Apri la cerniera della fascia per trovare la porta di ricarica/dati USB di tipo C (#8 nel diagramma).
3. Collega il cavo alla porta di ricarica/dati USB di tipo C #8 e al computer.
4. Vai alla cartella dei file all'interno del computer e scorri fino in fondo per trovare una nuova unità chiamata "myWaves". Assicurati che le cuffie siano accese.

5. Copia il file MP3 o trascinalo nella cartella "myWaves" nella nuova unità che appare nella cartella dei file.

5. Riprodurre il Suono dalla Memoria senza Bluetooth:

1. Caricare prima il file MP3 nella Memoria seguendo i passaggi indicati nella sezione "Caricare un File MP3 nella Scheda di Memoria".
2. Se ci sono file MP3 sulla scheda di memoria, premere >|| per riprodurre il suono. Se non ci sono file musicali sulla scheda di memoria, il dispositivo passerà automaticamente alla modalità Bluetooth quando è acceso. Premere brevemente il pulsante B per passare alla modalità Bluetooth se necessario.
3. La spia di stato #4 inizierà a lampeggiare rosso e blu quando è in modalità di accoppiamento Bluetooth.
4. Premere brevemente i pulsanti + e - per aumentare o diminuire il volume.

Note sul Volume:

Quando il cerchietto è in modalità Bluetooth, premendo brevemente il pulsante M si passerà alla modalità scheda di memoria.

6. Accoppiamento con Dispositivo Bluetooth:

1. Tenere premuto il pulsante di riproduzione per 3 secondi fino a quando la spia di stato #4 inizia a lampeggiare rosso e blu.
2. Accendere la funzione Bluetooth sul dispositivo che si desidera accoppiare.
3. Dall'elenco dei dispositivi disponibili, selezionare "Musical Eye Mask" come nome del dispositivo per accoppiarlo.
4. Il codice di accesso è 0000 se richiesto.
5. La luce blu lampeggerà lentamente se l'accoppiamento con il cerchietto è riuscito.

Nota:

Per impostazione predefinita, le cuffie si avviano in modalità Scheda di Memoria quando vengono accese. Per passare alla modalità Bluetooth e accoppiare il dispositivo, premere brevemente il pulsante B. Se non ci sono file musicali sulla scheda di memoria, le cuffie passeranno automaticamente alla modalità Bluetooth dopo l'accensione.

7. Riprodurre Musica con Accoppiamento Bluetooth:

1. Premere brevemente il pulsante di riproduzione per avviare o mettere in pausa la musica.
2. Regolare il volume premendo brevemente il pulsante + o -.

Nota:

Dopo aver accoppiato un dispositivo abilitato Bluetooth, potrebbe essere necessario aprire il lettore musicale sul dispositivo per avviare la riproduzione della musica.

8. Interrompere il Bluetooth e Utilizzare un Suono dalla Scheda di Memoria:

1. Premere brevemente il pulsante M per entrare in modalità Scheda di Memoria.
2. Tenere premuto il pulsante di riproduzione per avviare la riproduzione della musica dalla scheda di memoria.
3. Regolare il volume premendo brevemente il pulsante + o -.

9. Risoluzione dei Problemi:

1. Assicurarsi che il prodotto sia completamente carico, acceso, accoppiato o collegato alla scheda di memoria.
2. Se si utilizza il Bluetooth, assicurarsi che il dispositivo si trovi entro un raggio di 10 metri/33 piedi e che non vi siano ostacoli tra i dispositivi.
3. Spegnerne tutti i dispositivi Bluetooth precedentemente collegati al dispositivo.

10. Linee Guida per il Lavaggio:

Aprire la cerniera del cerchietto e rimuovere le parti elettroniche collegate prima di lavare il prodotto a mano.

	Lavare con acqua fredda		Non lavare a secco
	Lavare solo a mano		Non candeggiare
	Non asciugare in asciugatrice		Non stirare

11. Specifiche:

- Versione Bluetooth: V5.2
- Frequenza: 2.402 GHz – 2.480GHz
- Portata di Trasmissione: 20M/66FT
- Potenza Nominale: RMS 10mW x 2
- Unità Altoparlante: 32Ω x 20mm
- Batteria: 3.7V 300mAh Batteria Li-Polymer ricaricabile
- Tempo di Ricarica: 2-3 ore
- Durata della Batteria: Circa 12 ore

! Peligros de Lesiones:

- Mantén el producto y el paquete lejos de niños y animales, ya que podrían tragar piezas pequeñas.
- Supervisa a los niños que usen el producto. No es un juguete.
- Mantén siempre una distancia de al menos 10 cm entre los auriculares y un marcapasos o un desfibrilador cardioversor implantable (ICD) ya que el producto genera campos magnéticos.

! Peligro de Incendio:

- **Precaución!** No expongas los auriculares a temperaturas superiores a 70 grados Celsius (como secadores de pelo, calefacción, luz solar prolongada, etc.). La batería dentro de los auriculares puede sobrecalentarse.
- Carga los auriculares solo en un área con una temperatura ambiente entre 10 grados Celsius y 40 grados Celsius.
- No aplastes ni perfores la batería. No expongas la batería a alta presión, ya que esto podría causar un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Atención al Cliente:

Por favor, contacta a info@mywaves.tech si tienes más preguntas.