


# Cuffie da Dormire con Memoria



Gli altoparlanti sono situati all'interno del cerchietto e possono essere regolati sopra le orecchie spostando il materiale attorno agli altoparlanti.



- |   |                                 |   |   |
|---|---------------------------------|---|---|
| 1 | Abbassa Volume/Brano Precedente | 5 | Pulsante Modalità Scheda di Memoria     |
| 2 | Riproduci/Pausa                 | 6 | Pulsante Modalità Bluetooth             |
| 3 | Alza Volume/Brano Successivo    | 7 | Slot per Scheda di Memoria TF           |
| 4 | Spia di Stato LED               | 8 | Porta di Ricarica USB Tipo-C/Porta Dati |

## Funzioni dei Pulsanti:

- **Accensione:** Tenere premuto il pulsante ▷|| per 3 secondi.
- **Spegnimento:** Tenere premuto il pulsante ▷|| per 3 secondi.
- **Aumenta Volume:** Premere brevemente il pulsante +.
- **Abbassa Volume:** Premere brevemente il pulsante -.
- **Brano Precedente:** Tenere premuto il pulsante -.
- **Brano Successivo:** Tenere premuto il pulsante +.
- **Riproduci Musica:** Premere brevemente il pulsante ▷||.
- **Pausa Musica:** Premere brevemente il pulsante ▷||.
- **Passare alla Modalità Scheda di Memoria:** Premere brevemente il pulsante M.
- **Passare alla Modalità Bluetooth:** Premere brevemente il pulsante B.
- Quando il cerchietto è acceso, si troverà in modalità Scheda di Memoria per impostazione predefinita.

## 1. Come Caricare:

1. Aprire la cerniera sul cerchietto e trovare la porta di ricarica/dati USB Tipo-C (#8 nel diagramma).
2. Collegare il cavo USB Tipo-C fornito alla porta di ricarica e l'altro capo del cavo a una fonte di alimentazione (computer o presa di corrente).
3. La spia LED sulla parte anteriore della mascherina diventerà rossa durante la ricarica e cambierà a blu quando è completamente carica.

## 2. Nota sulla Batteria:

- La ricarica completa richiede circa 2-3 ore.
- La ricarica tramite computer non può essere eseguita contemporaneamente all'ascolto di suoni, ma la ricarica tramite presa di corrente consente l'ascolto e la ricarica simultanei.
- La batteria completamente carica dura circa 12 ore.
- Se la batteria è scarica, la spia rossa lampeggerà 5 volte.

## 3. Tabella delle Spie LED:

STATO	INDICATORE
Modalità di Accoppiamento Bluetooth	Luce rossa e blu lampeggiano alternativamente
Bluetooth Connesso	Luce blu lampeggia lentamente
Modalità Scheda di Memoria	Luce blu lampeggia lentamente due volte
Carica	Luce rossa fissa
Carica Completata	Luce blu fissa

## 4. Caricare il file MP3 nella memoria integrata:

Questo ti consentirà di riprodurre il suono sulle cuffie senza essere connesso al Bluetooth.

1. Assicurati che il file MP3 sia salvato sul computer in modo da poterlo copiare o salvare nella cartella della memoria integrata delle cuffie.
2. Srotola le cuffie per trovare la porta USB di tipo C per la ricarica/trasferimento dati (#8 nel diagramma).
3. Collega il cavo alla porta USB di tipo C (#8) e al computer.
4. **Importante:** Dopo aver collegato le cuffie al cavo USB, assicurati che siano accese.

5. Vai nella cartella del computer e scorri fino in fondo per trovare un nuovo disco denominato "myWaves". Assicurati che le cuffie siano accese.
6. Copia o trascina il file MP3 nella cartella "myWaves" nel nuovo disco mostrato nella cartella del computer.

#### **Avvio della riproduzione:**

- Per avviare la riproduzione del suono, accendi le cuffie premendo il pulsante play per 3 secondi.
- Sentirai "Power ON" seguito da "Modalità scheda di memoria", e il primo suono verrà riprodotto automaticamente.

### **5. Riprodurre il Suono dalla Memoria senza Bluetooth:**

1. Caricare prima il file MP3 nella Memoria seguendo i passaggi indicati nella sezione "Caricare un File MP3 nella Scheda di Memoria".
2. Se ci sono file MP3 sulla scheda di memoria, premere >|| per riprodurre il suono. Se non ci sono file musicali sulla scheda di memoria, il dispositivo passerà automaticamente alla modalità Bluetooth quando è acceso. Premere brevemente il pulsante B per passare alla modalità Bluetooth se necessario.
3. La spia di stato #4 inizierà a lampeggiare rosso e blu quando è in modalità di accoppiamento Bluetooth.
4. Premere brevemente i pulsanti + e - per aumentare o diminuire il volume.

#### **Note sul Volume:**

Quando il cerchietto è in modalità Bluetooth, premendo brevemente il pulsante M si passerà alla modalità scheda di memoria.

### **6. Accoppiamento con Dispositivo Bluetooth:**

1. Tenere premuto il pulsante di riproduzione per 3 secondi fino a quando la spia di stato #4 inizia a lampeggiare rosso e blu.
2. Accendere la funzione Bluetooth sul dispositivo che si desidera accoppiare.
3. Dall'elenco dei dispositivi disponibili, selezionare "Musical Eye Mask" come nome del dispositivo per accoppiarlo.
4. Il codice di accesso è 0000 se richiesto.
5. La luce blu lampeggerà lentamente se l'accoppiamento con il cerchietto è riuscito.

#### **Nota:**

Per impostazione predefinita, le cuffie si avviano in modalità Scheda di Memoria quando vengono accese. Per passare alla modalità Bluetooth e accoppiare il dispositivo, premere brevemente il pulsante B. Se non ci sono file musicali sulla scheda di memoria, le cuffie passeranno automaticamente alla modalità Bluetooth dopo l'accensione.

## 7. Riprodurre Musica con Accoppiamento Bluetooth:

1. Premere brevemente il pulsante di riproduzione per avviare o mettere in pausa la musica.
2. Regolare il volume premendo brevemente il pulsante + o -.

### **Nota:**

Dopo aver accoppiato un dispositivo abilitato Bluetooth, potrebbe essere necessario aprire il lettore musicale sul dispositivo per avviare la riproduzione della musica.

## 8. Interrompere il Bluetooth e Utilizzare un Suono dalla Scheda di Memoria:

1. Premere brevemente il pulsante M per entrare in modalità Scheda di Memoria.
2. Tenere premuto il pulsante di riproduzione per avviare la riproduzione della musica dalla scheda di memoria.
3. Regolar e il volume premendo brevemente il pulsante + o -.

## 9. Risoluzione dei Problemi:

1. Assicurarsi che il prodotto sia completamente carico, acceso, accoppiato o collegato alla scheda di memoria.
2. Se si utilizza il Bluetooth, assicurarsi che il dispositivo si trovi entro un raggio di 10 metri/33 piedi e che non vi siano ostacoli tra i dispositivi.
3. Spegner tutti i dispositivi Bluetooth precedentemente collegati al dispositivo.

## 10. Linee Guida per il Lavaggio:

Aprire la cerniera del cerchietto e rimuovere le parti elettroniche collegate prima di lavare il prodotto a mano.

	Lavare con acqua fredda		Non lavare a secco
	Lavare solo a mano		Non candeggiare
	Non asciugare in asciugatrice		Non stirare

## 11. Specifiche:

- Versione Bluetooth: V5.2
- Frequenza: 2.402 GHz – 2.480GHz
- Portata di Trasmissione: 20M/66FT
- Potenza Nominale: RMS 10mW x 2
- Unità Altoparlante: 32Ω x 20mm
- Batteria: 3.7V 300mAh Batteria Li-Polymer ricaricabile
- Tempo di Ricarica: 2-3 ore
- Durata della Batteria: Circa 12 ore

## Peligros de Lesiones:

- Mantén el producto y el paquete lejos de niños y animales, ya que podrían tragar piezas pequeñas.
- Supervisa a los niños que usen el producto. No es un juguete.
- Mantén siempre una distancia de al menos 10 cm entre los auriculares y un marcapasos o un desfibrilador cardioversor implantable (ICD) ya que el producto genera campos magnéticos.

## Peligro de Incendio:

- **Precaución!** No expongas los auriculares a temperaturas superiores a 70 grados Celsius (como secadores de pelo, calefacción, luz solar prolongada, etc.). La batería dentro de los auriculares puede sobrecalentarse.
- Carga los auriculares solo en un área con una temperatura ambiente entre 10 grados Celsius y 40 grados Celsius.
- No aplastes ni perforas la batería. No expongas la batería a alta presión, ya que esto podría causar un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

## Atención al Cliente:

Por favor, contacta a [info@mywaves.tech](mailto:info@mywaves.tech) si tienes más preguntas.