

หูฟังสำหรับนอนหลับพร้อมหน่วยความจำ



การ์ดความจำ



เพลงแบบไร้สาย




แบตเตอรี่
แบบชาร์จไฟได้



ผ้าคาดศีรษะ
สามารถถอดซักได้

ลำโพงอยู่ด้านในผ้าคาดศีรษะและสามารถปรับเหนือหูของคุณได้โดยการขยับ
วัสดุรอบๆ ลำโพง.



- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1 ลดระดับเสียง / เพลงก่อนหน้า | 5 ปุ่มโหมดการ์ดความจำ |
| 2 เล่น/หยุดชั่วคราว | 6 ปุ่มโหมดการ์ดความจำ |
| 3 เพิ่มระดับเสียง / เพลงถัดไป | 7 พอร์ตชาร์จ USB Type-C / พอร์ตข้อมูล |
| 4 ไฟแสดงสถานะ LED | |

ฟังก์ชันปุ่ม:

- เปิดเครื่อง: กดปุ่ม >|| ค้างไว้ 3 วินาที
- ปิดเครื่อง: กดปุ่ม >|| ค้างไว้ 3 วินาที
- เพิ่มระดับเสียง: กดปุ่ม + แบบสั้น
- ลดระดับเสียง: กดปุ่ม - แบบสั้น
- เพลงก่อนหน้า: กดปุ่ม - ค้างไว้
- เพลงถัดไป: กดปุ่ม + ค้างไว้
- เล่นเพลง: กดปุ่ม แบบสั้น
- หยุดเพลงชั่วคราว: กดปุ่ม แบบสั้น
- เปลี่ยนเป็นโหมดการ์ดความจำ: กดปุ่ม M แบบสั้น
- เปลี่ยนเป็นโหมดบลูทูธ: กดปุ่ม B แบบสั้น
- เมื่อเปิดเครื่อง หูฟังจะอยู่ในโหมดการ์ดความจำโดยค่าเริ่มต้น.

1. วิธีการชาร์จ:

1. พลิกฝาคาดศีรษะด้านในออกและไปที่ช่องเปิดเพื่อเปิดพอร์ตชาร์จ USB Type C #7 ในแผนภาพที่พบบนกล่องควบคุม.
2. เชื่อมต่อสาย USB Type C ที่ให้มา เสียบที่พอร์ตชาร์จและอีกด้านของสายไปยังแหล่งพลังงาน (คอมพิวเตอร์หรือเต้ารับไฟ).
3. ไฟ LED ด้านหน้าของฝาคาดศีรษะจะเปลี่ยนเป็นสีแดงขณะชาร์จและเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเมื่อชาร์จเต็ม.

2. หมายเหตุเกี่ยวกับแบตเตอรี่:

- จะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงในการชาร์จเต็ม.
- การชาร์จผ่านคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำพร้อมกับการฟังเสียงได้ แต่การชาร์จผ่านเต้ารับไฟสามารถฟังและชาร์จไปพร้อมกันได้.
- แบตเตอรี่เมื่อชาร์จเต็มจะใช้งานได้ประมาณ 12 ชั่วโมง.
- ไฟสีแดงจะกะพริบ 5 ครั้งหากแบตเตอรี่ต่ำ.

3. ตารางตัวบ่งชี้ LED:

สถานะ	ตัวบ่งชี้
โหมดการจับคู่บลูทูธ	ไฟสีแดงและสีน้ำเงินกะพริบสลับกัน
บลูทูธเชื่อมต่อแล้ว	ไฟสีน้ำเงินกะพริบช้า
โหมดการวัดความจำ	ไฟสีน้ำเงินกะพริบช้าสองครั้ง
กำลังชาร์จ	ไฟสีแดงติดคงที่
ชาร์จเสร็จสิ้น	ไฟสีน้ำเงินติดคงที่

4. อัปโหลดไฟล์เสียง MP3 ลงในความจำในตัว:

สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเล่นเสียงบนฝาคาดศีรษะได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อบลูทูธ

1. ไฟล์ MP3 ของคุณถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถคัดลอกหรือบันทึกลงในโพลเดอร์ความจำในตัวของ ฝาคาดศีรษะได้.
2. เปิดฝาคาดศีรษะเพื่อค้นหาพอร์ตชาร์จ/พอร์ตข้อมูล USB Type-C (#8 ในแผนภาพ).
3. เชื่อมต่อสายเคเบิลกับพอร์ตชาร์จ/พอร์ตข้อมูล USB Type-C (#8) และคอมพิวเตอร์.
4. สำคัญ: หลังจากเชื่อมต่อฝาคาดศีรษะกับสาย USB แล้ว ให้เปิดฝาคาดศีรษะไว้.
5. ไปที่โพลเดอร์ไฟล์ ภายในคอมพิวเตอร์ และไปที่ด้านล่างของรายการเพื่อค้นหาไดรฟ์ใหม่ชื่อ "myWaves" เปิดฝาคาดศีรษะไว้.
6. คัดลอกไฟล์ MP3 ของคุณหรือลากไฟล์ไปยังโพลเดอร์ "myWaves" ในไดรฟ์ใหม่สำหรับฝาคาดศีรษะที่แสดงในโพลเดอร์ไฟล์.

เริ่มการเล่น:

- เริ่มเล่นเสียง ให้เปิดผ้าคาดศีรษะโดยกดปุ่มเล่น 3 วินาที.
- คุณจะได้ยิน " เปิดเครื่อง " ตามด้วย " โหมดการ์ดหน่วยความจำ " และเสียงแรกจะเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ.

5. เล่นเสียงจากความจำ ปราศจาก Bluetooth:

1. อัปโหลดไฟล์ MP3 ไปยังความจำก่อนโดยใช้ขั้นตอนที่ ระบุไว้ ใน 'อัปโหลดไฟล์เสียง MP3 ไปยังการ์ดความจำ'.
2. หากมีไฟล์ MP3 ในการ์ดความจำ กด เพื่อเล่นเสียง หากไม่มีไฟล์เพลงในการ์ดความจำ อุปกรณ์จะสลับไปโหมดบลูทูธโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง กดปุ่ม B แบบสั้นเพื่อสลับไปโหมดบลูทูธหากจำเป็น.
3. ไฟแสดงสถานะ #4 จะเริ่มกะพริบสีแดงและสีน้ำเงิน เมื่ออยู่ในโหมดการจับคู่บลูทูธ.
4. กดปุ่ม + และ – แบบสั้นเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง.

หมายเหตุระดับเสียง:

เมื่ออยู่ในโหมดบลูทูธ การกดปุ่ม M แบบสั้นจะสลับไปโหมดการ์ดความจำ.

6. จับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธ:

1. กดปุ่มเล่นค้างไว้ 3 วินาทีจนกว่าไฟแสดงสถานะ #4 จะเริ่มกะพริบสีแดงและสีน้ำเงิน.
2. เปิดฟังก์ชันบลูทูธบนอุปกรณ์ที่จะจับคู่.
3. เลือกบนอุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว ชื่ออุปกรณ์ "MyWaves Headband" จากรายการอุปกรณ์ที่พบ.
4. รหัสผ่านคือ 0000 หากถูกถาม.
5. ไฟสีน้ำเงินจะกะพริบซ้ำหากจับคู่กับผ้าคาดศีรษะสำเร็จ.

หมายเหตุ:

โดยค่าเริ่มต้น หูฟังจะเริ่มในโหมดการ์ดความจำเมื่อเปิดเครื่อง สลับไปโหมดบลูทูธและจับคู่กับอุปกรณ์ ให้กดปุ่ม B แบบสั้น หากไม่มีไฟล์เพลงในการ์ดความจำ หูฟังจะสลับไปโหมดบลูทูธโดยอัตโนมัติหลังจากเปิดเครื่อง.

7. เล่นเพลงด้วยการจับคู่บลูทูธ:

1. กดปุ่ม ▷|| ค้างไว้อย่างรวดเร็วเพื่อเริ่มเพลงหรือหยุดชั่วคราว.
2. ปรับระดับเสียงโดยกด + Up หรือ -- Down ด้วยการกดปุ่มแบบสั้น.

หมายเหตุ:

หลังจากจับคู่กับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว คุณอาจ เปิดเครื่องเล่นเพลงบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อเริ่มเล่นเพลง.

8. หยุดบลูทูธและใช้เสียงจากการ์ดความจำ:

1. กดปุ่ม M แบบสั้นเพื่อเข้าสู่โหมดการ์ดความจำ.
2. กดปุ่ม ▷|| ค้างไว้เพื่อเริ่มเล่นเพลงจากการ์ดหน่วยความจำ.
3. ปรับระดับเสียงโดยกด + Up หรือ - Down ด้วยการกดปุ่มแต่ละปุ่มแบบสั้น.

9. การแก้ไขปัญหา:

1. ผลิตภัณฑ์ชาร์จเต็มแล้ว เปิดไว้ จับคู่หรือเชื่อมต่อการ์ดความจำแล้ว.
2. หากใช้บลูทูธ อุปกรณ์ของคุณควรอยู่ในระยะ 10 เมตร/33 ฟุต และไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์.
3. ปิดอุปกรณ์บลูทูธทั้งหมดที่เคยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มาก่อน.

10. แนวทางการซัก:

กรุณาเปิดซิปผ้าคาดศีรษะและนำชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อออกก่อน แนะนำควรซักผลิตภัณฑ์ด้วยมือ.

	ซักด้วยน้ำเย็น		ห้ามซักแห้ง
	ซักด้วยมือเท่านั้น		ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาว
	ห้ามปั่นแห้ง		ห้ามรีด

11. คุณสมบัติ:

- เวอร์ชันบลูทูธ: V5.2
- ความถี่: 2.402 GHz – 2.480GHz
- ช่วงการส่ง: 20M/66FT
- กำลังไฟฟ้าที่กำหนด: RMS 10mW x 2
- หน่วยลำโพง: 32Ω x 20mm
- แบตเตอรี่: 3.7V 300mAh แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบชาร์จไฟได้
- เวลาชาร์จ: 2-3 ชั่วโมง
- ความยาวแบตเตอรี่: ประมาณ 12 ชั่วโมง

! อันตรายจากการบาดเจ็บ:

- เก็บผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากอาจกลืนชิ้นส่วนเล็กๆ ได้.
- ดูแลเด็กขณะใช้ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสำหรับเป็นของเล่น.
- รักษาช่องว่างอย่างน้อย 10 ซม. ระหว่างหูฟังกับเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าฝังตัว (ICD) เสมอ เนื่องจากผลิตภัณฑ์สร้างสนามแม่เหล็ก.

! อันตรายจากไฟไหม้:

- คำเตือน! อย่าให้หูฟังสัมผัสกับอุณหภูมิสูงเกิน 70 องศาเซลเซียส (เช่น เครื่องเป่าผม, เครื่องทำความร้อน, แสงแดดเป็นเวลานาน ฯลฯ) แบตเตอรี่ ภายใน หูฟังอาจ ได้.
- ชาร์จหูฟังเฉพาะในพื้นที่อุณหภูมิแวดล้อมจาก 10 องศาเซลเซียสถึง 40 องศาเซลเซียส เท่านั้น.
- อย่าบดหรือเจาะแบตเตอรี่! อย่าให้แบตเตอรี่อยู่ ภายใต้ความดันสูง เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรภายในได้.

การสนับสนุนลูกค้า:

กรุณาติดต่อ info@mywaves.tech หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม.